

Ksitex F-2000W JET / F-2000B JET / F-2000C JET

Электрический фен для волос.

I. ОПИСАНИЕ:

Фены F-2000W/B/C JET - это мощные устройства, оснащенные ионизатором воздуха и сенсорным выключателем. Используются в гостиницах, ванных комнатах, душевых комнатах и т.д. С помощью теплого потока воздуха вы можете высушить волосы. С помощью этой модели ваша жизнь станет намного комфортнее.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (потребляемая мощность): 210-230V~

Частота: 50-60Hz

Мощность: **2000W**



III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Для сушки волос и тела


IV ДЕЙСТВИЯ:

1. Подключите прибор к сети питания 220В. Снимите прибор с подвеса нажмите кнопку на рукоятке. Прибор будет работать при удержании рукой за рукоятку в районе срабатывания сенсорного датчика.
2. Скорость потока воздуха и включение холодного режима регулируется последовательным нажатием на кнопку на рукоятке. Текущий режим работы отображается на дисплее.
3. Прибор оснащён датчиком температуры для избежания перегрева и выхода из строя, при этом работа фена будет прекращена автоматически


V МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Данное изделие должно быть установлено и зафиксировано устойчиво на стене.
2. Не используйте изделие в запыленных или загрязненных помещениях.
3. Запрещается разбирать изделие.
4. Не пытайтесь починить изделие самостоятельно – это может причинить вред Вашему здоровью.
5. Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от источника питания.
6. В случае если поврежден шнур питания, он должен быть заменен оригинальным шнуром в сервисной мастерской или квалифицированным специалистом.

VI. УСТАНОВКА.



1. Разметьте стену на нужной высоте используя подвес в качестве шаблона.



2. Просверлите отверстия, вставьте дюбеля и закрепите подвес саморезами (в комплекте)



3. Повесьте фен на подвес



Не уничтожайте изделие вместе с неотсортированными городскими отходами. Информацию об утилизации можно узнать в местных органах по утилизации.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.



VII ВНИМАНИЕ: не использовать данное изделие рядом с водой!

Данное изделие не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, умственными способностями и способностями восприятия, и людьми, не обладающими специальным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они получили необходимые инструкции по эксплуатации изделия от людей, отвечающих за их безопасность.

УСЛОВИЯ УХОДА

Изделие нуждается в специальном уходе. Если Вы хотите почистить изделие, отключите изделие от источника питания и протрите его поверхность влажной тканью. В ходе данного процесса следите за тем, чтобы вода не попала во внутрь изделия.

Гарантийный срок

1. На фены **KSITEX** распространяются гарантийные обязательства сроком действия 6 месяцев.

2. Начало срока действия гарантийных обязательств

Гарантия начинается с момента передачи прибора покупателю. Претензии к работе прибора принимаются при предъявлении надлежащим образом оформленного гарантийного талона. Условием гарантии является соблюдение указаний по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, содержащихся в инструкции по монтажу и эксплуатации. **Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и эксплуатации прибора.**

3. Ремонт

После тщательной проверки неисправного прибора сервисная служба принимает решение относительно правомочности претензий по гарантийному обслуживанию.

Если претензии обоснованы, сервисная служба выполняет гарантийный ремонт либо производит замену неисправного прибора. Срок действия гарантийного обслуживания, указывается в гарантийном талоне.

4. Особые положения

Неисправности, возникающие вследствие механических или химических воздействий, либо вследствие несоблюдения при монтаже и подключении технических норм или содержащихся в технической документации предписаний завода-изготовителя, не могут быть рассмотрены как гарантийный случай. Вскрытие или регулировка прибора лицами, не имеющими на то полномочий приводит к прекращению действия гарантийных обязательств.

5. Расходы

Гарантийное обслуживание проводится бесплатно.

Транспортный расходы по доставке оборудования в сервисный центр оплачивает потребитель.

Гарантийный талон

Марка прибора **KSITEX**

Модель F- _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен. _____

Покупатель _____